




F211x-Ex & F212x-Ex 系列

QUICK GUIDE

| 热式质量流量计 ◎ 快速安装指南 |





—专注于压缩空气及流体的测量专家—






www.fix-instruments.com飞思仪表（深圳）有限公司
Fix Instruments (Shenzhen) Co., Ltd.地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区
罗租工业大道 2 号 B 栋中座二层
邮箱：sales@fix-instruments.com
电话：0755 2359 4123欢迎关注FixInst
官方公众号
扫描下方二维码
下载蓝牙APP

安装前准备事项


流量计的安装需要一个球阀及一个外螺纹基座



直管段安装要求 (*DN: 管道内径)



安装方向确认及注意事项




01

产品安装步骤


F211x-Ex 插入型

缠绕生胶带

将流量计的锁紧螺母移动至末端停止, 螺纹上缠绕生胶带(至少 20 圈), 生胶带上方留 5 mm 左右防止生胶带进入管道



流量计插入深度 = X + OD/2



注意!

- 避免仪表接触强腐蚀性物质
- 避免强振动, 如管道振动过大, 需增加管道固定措施
- 测量管路中的气体不含液态水及油污等
- 如仪表安装在易燃、易爆等危险环境中, 禁止在仪器上电状态下打开仪表防爆面盖, 以及进行电气连接
- 请严格依照本产品规格参数及防爆标志进行仪表的安装、操作以及维护



02

产品安装步骤

F212x-Ex 螺纹型

检查气体洁净度

确认管道内气体直接排出不会造成安全风险后, 微微打开球阀放气检查是否洁净, 确认洁净后关闭球阀, 清洁球阀内壁, 准备安装



F212x-Ex 法兰型

